
Advanced Computer Vision

Lecture 1

Cheng-Ming Huang


EE, NTUT

Photometric Image Formation



Human Eye

- □ 外覆薄膜
 - 眼角膜與鞏膜外覆 (Cornea and Sclera outer cover)
 - 脈絡膜(Choroid)
 - 網膜(Retina)
- □ 瞳孔(Pupil) 虹彩膜 (Iris Diaphragm)
- □ 水晶體(Lens) 60-70%水,約6%脂質, 高蛋白




Human Eye - Iris

□ 瞳孔大小的調節機制是根據 環境的光亮強度

□ 瞳孔放大:放射狀纖維(縱 走肌)收縮、環狀纖維(環 狀肌)舒張,使得中間的孔 徑放大


□ 瞳孔縮小:放射狀纖維舒 張、環狀纖維向內收縮



ACV

Human Eye - Lens

□ 水晶體為一雙凸面透明組織,是眼球屈光系統的重要組成部分,也是唯一具有調節能力的屈光間質。




物體距離	遠	近
睫狀肌	鬆弛	收縮
睫狀體圓環直徑	大	小
懸韌帶張力	大	小
晶狀體厚度	小	大
晶狀體曲率	小	大
折射程度	低	高

Human Eye - Light Receptor

□ 神經細胞

光線的路徑是由上往下,但訊號卻是在最底層接收後



□ 神經節細胞:將光線訊號實際轉成脈衝訊號(較不易有雜訊)

無軸突細胞:運動訊號的初級處理

雙極細胞:強化影像的邊緣

水平細胞:把數個錐狀或


桿狀細胞的訊號平均 (模糊化)

桿狀細胞: 感受明暗

(對400~600nm光線敏感)

錐狀細胞:對紅藍綠三種光線敏感

色素上皮細胞




Rod 桿狀細胞 Cone 錐狀細胞

Horizontal Cell 水平細胞 Bipolar Cell 雙極細胞

Amacrine Cell 無軸突細胞 Ganglion Cell 節細胞 Optic Nerve Fibres 視神經


Human Eye - Light Receptor

中央窩地區 神經層較薄,沒有阻礙光線的血管層




盲點實驗

在眼前約30公分的地方,伸出兩隻手比個'讚' 右眼閉上,左眼盯著右手拇指,接著左手漸漸向右手靠近。 大約在不到10公分的距離時,左手拇指不見了~




ACV Lecture 1 Page 8

□ Visual(optical) illusion 視覺錯覺




□ Visual(optical) illusion








□ 台東 水往上流





ACV

Image Formation




☐ Lens







□ Thin lens formula



$$\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} = \frac{1}{f}$$

□ Pin-hole camera model







Camera frame

$$(x_c, y_c, z_c)$$


projection

$$\begin{cases} x_i = \lambda \frac{x_c}{z_c} \\ y_i = \lambda \frac{y_c}{z_c} \end{cases}$$


Image plane


$$(x_i, y_i, \lambda)$$


Depth?




Lens-Distortion










Traditional Camera

□ 快門、光圏








- □ 底片
 - 鹵化銀塗抹在聚乙酸酯片基上
 - 當有光線照射到鹵化銀上時,



Shutter & Aperture


快門慢光圈小



快門快光圈小



快門慢光圈大



快門快光圈大



Digital Camera 攝影機/相機

- □ 鏡頭光學圖像聚焦
- □ Charge Coupled Device (CCD) 轉換為隨時間變化視頻訊號
- □ 攝影機內部線路處理CCD轉換視頻訊號,經由同軸或光纜或其它傳輸途徑將訊號傳送至監視器上顯現








Image Acquisition






Sensor arrays







Sensor strips

CCD v.s. CMOS







CCD

設計

靈敏度

成本

解析度

雜訊比

耗能比

反應速度

製造機具

單一感光器

同樣面積下較高

線路品質影響良率 高

結構複雜度低 高

單一放大器主控 低

需外加電壓導出電荷 高

慢

特殊訂製機台

CMOS

感光器連結放大器

感光開口小低

(Fill Factor 因感光開口大,較高)

整合製程 低


傳統技術較低 新技術擺脫面積限制,可達全片幅

多元放大器,誤差大

畫素直接放大 低

快


可以使用記憶體或處理器製造機




Column Bus
Processing
Circultry
Read switch
Row Bus
Page 22

Digital Camera

Image sensing pipeline



Sensor Model




The number I of electrons recorded at the cell located at row r and column c of a CCD array can be modelled as

$$I(r,c) = T \int_{\lambda} \int_{m{p} \in S(r,c)} E(m{p},\lambda) R(m{p}) q(\lambda) dm{p} \, d\lambda,$$

where T is the electron-collection time and the integral is calculated over the spatial domain S(r,c) of the cell and the range of wavelengths to which the CCD has a non-zero response. In this integral, E is the irradiance, R is the spatial response of the site, and q is the quantum efficiency of the device, i.e., the number of electrons generated per unit of incident light energy. In general, both E and Q depend on the light wavelength Q, and Q and Q depend on the point location Q within Q within Q and Q depend on the light wavelength Q.


ACV

Image Acquisition





(Gray-level) Image Domain

- 2D matrix
 - Pixel
 - Width, height
 - Image size, resolution



Page 26








ACV Lecture 1 Page 27

Color image

- □ Three channels
 - R channel
 - G channel
 - B channel



A micrograph of photosensor array



Additive colors

- ☐ Three 2D matrices
 - Three gray-level Images










red

green

blue


Resolution

□ Sampling




Resampling


☐ Resampled to 1024*1024



Up-sampling



Nearest neighbor interpolation



為什麼買了新的Full HD電視, 畫質反而變差?

□ 「空有HD電視卻沒有HD內容,HD電視等於沒有用」






http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=350&t=530906

Quantization

- □ Lossless compression (沒有損失資料)
- Lossy compression



Raw Data

- 🔲 .raw
 - 僅影像matrix
 - 需要知道正確的影像資訊
 - 1個pixel使用1bytes
 - File size (gray level) 512*512 = 262144 bytes








BMP Formation

■ BMP (Bitmap)

是 Windows 所使用的標準圖檔格式,未經過壓縮, 資料結構為單純的像素資料,檔案容量較大,但讀取過 程較容易且迅速。

- 檔頭部分
 - □尺寸
 - □ 顏色表 (不一定有)
- ■影像資訊
 - □ 每一個 pix的資料 (raw data: index)



BMP Formation


- □ 512*512 24bit(color) bmp file
 - File size

512*512*3 (image data) + 54 (header) = 786486 bytes









red

green

blue